



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLUS⁸¹⁰⁶⁵ Universele daklijm (RENOLIT DUALFIX)



EXCELLENCE
IN ROOFING

RENOLIT ALKORPLUS⁸¹⁰⁶⁵

Universele daklijm (RENOLIT DUALFIX)

TOEPASSING

- Dakvlak en dakdetails (opkanten, doorvoeren, etc.)
- Verlijmen van vliesgecacheerde dakbanen
- RENOLIT ALKORPLAN A/LA, RENOLIT ALKORTEC A
- Verlijmen van isolatie

PRODUCTOMSCHRIJVING

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Basis: | 1 component polyurethaan (PU) |
| • Kleur: | blauwgroen |
| • Consistentie: | vloeibaar |
| • Volumieke massa bij 20°C: | Uitgehard 37 kg/m ³ |
| • Verbruik: | 130 g/m ² - 160 g/m ² (Afhankelijk van de windlast en de ondergrond) |
| • Vlampunt: | gesloten vat (geen testgegevens) |
| • Drogestofgehalte (2 u, 120°C): | / |
| • Verwerkingstemperatuur: | tussen +5°C en +35°C |
| • Bewaartijd: | 18 maanden (ongeopend) |
| • Opslagcondities: | tussen +10°C en + 25°C (In droge omstandigheden) |

TOEBEHOREN VERWERKING

- **Spuitsysteem voor verlijming van vliesgecacheerde dakbanen**
 - 81063-002: Compressor, ketel 20 l met direct aangedreven 2 cilinder.
 - 81063-003: Luchtslang 40 m met nodige koppelingen. (Verbinding met compressor)

 - 81065-201: Spuitpistool met flexibele slang (5 meter), aansluitingen, spuitmonden (25 stuks)
 - 81065-204: Koppelstuk cleaner
 - 81065-205: Cleaner (500 ml)
 - 81065-202: Spuitmonden (25 stuks)
- **Spuitsysteem voor verlijming van isolatie**
 - 81065-203: Verdeelslang met spuituit (10 stuks)
 - 81065-204: Koppelstuk cleaner
 - 81065-205: Cleaner (500 ml)

RENOLIT ALKORPLUS⁸¹⁰⁶⁵

Universele daklijm (RENOLIT DUALFIX)

VERWERKING

VERLIJMEN VAN VLIESGECACHEERDE DAKBANEN

- Volg de geldende plaatsingsrichtlijnen van de dakbedekking.
- Zorg dat de ondergrond vrij is van zichtbaar water, stof, losliggende delen, olie en vet.
- Vernevel de lijm gelijkmatig op de ondergrond met behulp van het spuitsysteem voor verlijming van vliesgecacheerde dakbanen.
- Van zodra de lijm vingerdroog is kan de dakbedekking geplaatst worden.
- Druk de dakbedekking stevig aan om een goede verlijming te verzekeren.

VERLIJMEN VAN ISOLATIE

- Volg de geldende plaatsingsrichtlijnen van de isolatie.
- Zorg dat de ondergrond vrij is van zichtbaar water, stof, losliggende delen, olie en vet.
- Breng lijmruipsen aan op de ondergrond met behulp van het spuitsysteem voor verlijming van isolatie.
- Plaats de isolatie onmiddellijk na het aanbrengen van de lijm. (Loodrecht op de lijmruipsen en in halfsteensverband)
- Druk de isolatie stevig aan om een goede verlijming te verzekeren.

VERPAKKING

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud	Verpakkingseenheid
81065-001	drukvat	10,41 (13,38 kg)	1 stuk

TRANSPORT

UN-Nr: 3500	IMDG-Class: 2.2 (toxic gases)	RID/ADR/ADNR-Code: UN 3500
-------------	----------------------------------	----------------------------

Proper shipping name: Chemicaliën onder druk N.E.G.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium N.V.
Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
Tel. B +32 55 33 98 24 - Tel. Ndl +32 55 33 98 31 - Fax +32 55 31 86 58
renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.