

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA[®]-EXXTREM als “wachtgevel”.

Toepassing:

In afwachting van de definitieve bekleding of afdekking wordt DELTA[®]-EXXTREM als voorlopige (tot maximum 5 jaar) bescherming tegen de wachtgevel (bijv. betonstenen) geplaatst. De wachtgevel is hierdoor afgeschermd van wind, regen of stuifsnieuw.

Plaatsingsvoorschriften:

Op de gevelmuur worden loodrecht, met een onderlinge afstand van ong. 50 cm, geïmpregneerde latten (24 x 32 mm) als onderconstructie geplaatst.

Naargelang de afmetingen van de gevel en de invloed van de weersomstandigheden, moet deze onderlinge lattaafstand aangepast en verkleind worden.

DELTA[®]-EXXTREM wordt strak op deze onderconstructie gespannen. De banen worden in het bovenste gedeelte (verdekt in de overlappingzone) met nietjes op het lattenwerk als voorlopige bevestiging vastgezet.

Bij de verticale overlappingen moet er rekening gehouden worden met de overheersende windrichting (slagregen). Het is aangeraden deze overlappingen te verkleven met DELTA[®]-THAN of DELTA[®]-TAPE FAS 60.

De banen worden nadien met bevestigingslatten (24 x 32 mm) en corrosievrije nagels of schroeven definitief op het onderliggende lattenwerk gefixeerd. Zodoende zit de folie tussen 2 lattenconstructies gekneld.

Als DELTA[®]-EXXTREM langer dan 1 jaar als “wachtgevel” wordt gebruikt dan moet de folie bij de verdere aanbouw, vervangen of weggenomen worden.